



טרמוסטט חדר דו דרגתי כולל טיימר ותכנות שבועי הוראות הפעלה

הסקה – ציור שמש, כפתור לצד שמאל

מיזוג אויר- ציור פתית שלג, כפתור לצד ימין.

זמן כיוון מינימלי – 20 דקות

טווח טמפרטורות – 8 עד 32 מעלות צלזיוס.

יש להעביר הכפתור למצב הסקה (ציור של שמש – כפתור לצד שמאל)

כיוון השעון והיום בשבוע: לחץ על h (ע"י חוד של קיסם) לחיצה איטית תזיז השעון לאט. לחיצה רציפה תריץ השעון מהר. כוון השעה הנכונה. לחץ על כפתור d לקביעת היום הנכחי. 1-7.

L 1 - טמפרטורה רצויה, בשעות בהם נרצה חימום. (כפתור מלבני אנכי בצד שמאל)

L 2 - טמפרטורה מינימום רצויה, (כפתור מלבני אנכי בצד ימין) לשמירה בשעות שלא רוצים

חימום בכלל או רוצים חימום חלש יותר.

מצב **MAN** - כוון טמפרטורה רצויה ידנית ובאופן קבוע, ללא תלות בשעות או בימים.

כיוון הטרמוסטט:

העבר הכפתור ימני תחתון למצב של ציור שעון בתוך עיגול. (לתכנות יומי ושבועי).

כיוון טמפרטורה רצויה – כוון ע"י הכפתורים האנכיים מימין ושמאל L 1 L 2 את הטמפרטורות שהינך

רוצה. רצויה וטמפרטורה שניה.

טמפרטורה זו מופיעה על המסך בזמן הכיוון. רמת הדיוק – חצי מעלה.

בחירת היום ותכנות:

כל לחיצה על PROG.DAY תציג במסך את מספר היום לתכנות 1-7 (א'-ז')

תכנות יומי: לחץ על "חץ ימינה" וקו קטן יזוז מסביב למסך. הצב קו זה בשעה בה הינך רוצה להתחיל

בטמפרטורה הרצויה. כל תזוזת הקו = 20 דקות. למשל, הצבת "הסמן המהבהב" ליום 1 שעה

08.00 לחץ על **L1 ועל** "חץ ימינה" **ביחד** יתקבל רצף של קווים בהיקף המסך = לכל הזמן בו הינך

רוצה טמפ L1. עתה, **(במעבר מהיר)** לחץ על L2 ביחד עם **חץ ימינה** לכל הזמן בו הינך רוצה את

טמפרטורת L2. עצור. עתה לחץ שוב על L1 עם **חץ ימינה**, לשעות שהינך רוצה שוב טמפרטורת L1

וכך למשך 24 שעות היממה.

בגמר הלחיצה הסתיים תכנות יום מספר 1.

תכנון שבועי:

לחץ על PROG.DAY ועבור לתכנות יום מספר 2. כוון כנ"ל לשעות ולטמפרטורות הרצויות ליום זה.

לחילופין, באם רוצים את אותו התכנות גם ליום הבא או לכל השבוע לחץ על "חץ ימינה" **ותוך כדי**

הלחיצה לחץ **גם** על PROG. DAY. כך ניתן לשכפל את תכנות הימים קדימה. (כתוב על גבי

הטרמוסטט COPY)

ביצוע שינויים:

ניתן לחזור שנית לכל יום, ע"י PROG. DAY ולשנות שעות חימום רצויות. כל תכנות מחדש – כל לחיצה על שעות שונות – מקבעת את המצב המבוקש האחרון.
שינוי שעות חימום אינו משנה את הטמפרטורות שנבחרו לכל שעה וזמן. שינוי בכפתורי גובה הטמפרטורות הרצויות אינו משנה את שעות פעילות החימום הרצויות.

מצב ידני

העבר כפתור ימני ביותר למצב MAN. (ידני). כוון כפתור L2 = טמפרטורה זו תופיע על המסך וזו הטמפרטורה עליה ישמור הטרמוסטט עד להחזרה למצב שעות / תכנות. **(ללא כל תלות ביום ושעה)**.

החלפת סוללות:

כאשר על המסך יופיע ציור של בטרייה חלקית / מהבהבת – יש להחליף סוללות.
כמו כן, מומלץ אחת לשנה, בתחילת עונה, להחליף סוללות גם בלי התראה מצד הטרמוסטט.

להחלפה ללא שינוי בתכנות!! = חובה לסיים החלפת הסוללות תוך 3 דקות בלבד!!