

מדריך תקלות והפעלה

משאבת חום INVENTOR X-FORCE

תוכן העניינים – כל פרק בעמוד אחד

פרק	נושא	עמוד
1	לפני כל תקלה – בדיקות ואיפוס	2
2	INVENTOR X-FORCE – הבקר, הפעלה וסרטונים	3
3	INVENTOR X-FORCE – קודי תקלה	4

1. לפני כל תקלה – בדיקות ואיפוס

רוב התקלות נפתרות בבדיקה פשוטה ובאיפוס. בצעו את הבדיקות לפי הסדר לפני כל פנייה.

5 בדיקות ראשונות

#	מה בודקים	תקין כאשר
1	לחץ מים בשעון	1.7–2.0 בר (מתחת ל-1 בר – למלא מים; מעל 3 בר נפתח שסתום הביטחון)
2	ברזים	כל ברזי המערכת פתוחים, הברזים החשמליים לא סגורים כולם
3	פילטר מים	נקי – פילטר סתום גורם לתקלת זרימה
4	חשמל	המפסק הראשי של המשאבה בלוח החשמל למעלה
5	היחידה החיצונית	נקייה, ללא חסימה, ויש מרווח אוויר לסביבה ולפליטת אוויר

איפוס המשאבה

1. מורידים את המפסק הראשי של היחידה בלוח החשמל.
2. ממתינים 5 דקות שניות ומרימים חזרה.
3. המשאבה חוזרת לעבוד אחרי כ-7 דקות (סמל שעון על המסך = המתנה, תקין).
4. קוד התקלה חוזר? מצלמים את המסך ופונים לשירות **04-8202950**

טמפרטורות עבודה מומלצות

שימוש	טמפרטורה
טמפרטורת חדר	22–24°C
מים לחימום תת-רצפתי	37–42°C
מים לרדיאטורים	40–50°C
טמפרטורת מי הבריכה	28–30°C

טיפ: הפעלה רציפה לאורך כל החורף נעימה וחסכונית יותר מהדלקות וכיבויים. שירות שנתי מומלץ לפני החורף.

2. INVENTOR דגם X-FORCE – הבקר, הפעלה וסרטונים

ל-X-FORCE בקר מסך חדש, שונה מהבקר של INVENTOR / CLIVET. קודי התקלה של X-FORCE – בפרק 3.



בקר X-FORCE במסך הבית



היחידה החיצונית INVENTOR X-FORCE

■ מסך הבית

אזור במסך	מה מוצג
שורה עליונה	תאריך ושעה, טמפ' חוץ (סמל בית), WiFi; סמל מנעול = המסך נעול
צד שמאל	חימום: טמפ' המים לחימום (סמל טיפה)
אמצע	מצב (☀️ חימום / ❄️ קירור), ON / OFF, סמל משאבת מים ולחץ המים ב-bar
צד ימין	מים חמים למקלחת – מוצג רק כשהמים החמים (DHW) פעילים

■ הכפתורים

כפתור	תפקיד
◁ ▷ △ ▽	מעבר בין ערכים ושורות, ושינוי ערך
☰ **OK** ↶	תפריט · אישור / כניסה · חזרה אחורה
⏻	הפעלה / כיבוי

■ פעולות נפוצות

פעולה	איך עושים
טמפ' מים לחימום	**(סרטון 1)** מסמנים את ערך הטמפ' בצד שמאל ומשנים ב-△ / ▽
חימום / אוטו	**(סרטון 4)** ☰ ← HEAT / AUTO ← OPERATION MODE SET
שעה, תאריך ושפה	**(סרטון 3)** ☰ ← DISPLAY ← SERVICE GUIDE
צפייה בקוד תקלה	☰ ← FAULT CODE ← SERVICE GUIDE
מים חמים (DHW)	**(סרטון 2, בקוד)** ☰ ← DHW MODE ← FUNCTION PARAMETER SET

■ סרטוני הדרכה – לחצו על שם הסרטון

סרטון 1: שחרור נעילה ושינוי טמפרטורת המים
סרטון 2: הפעלה וביטול של מים חמים (DHW)
סרטון 3: הגדרות תצוגה: תאורה, שפה, שעה ותאריך
סרטון 4: מצב פעולה והגדרות חימום
סרטון 5: הורדת האפליקציה וחיבור לטלפון

> **שימו לב:** תפריט FUNCTION PARAMETER SET מוגן בקוד – שינויים בו רק לפי הנחיית כספי מערכות חימום. קוד תקלה שחוזר – צלמו את המסך ופנו לשירות.

3. INVENTOR X-FORCE – קודי תקלה

צפייה בקוד: ☰ ← FAULT CODE ← SERVICE GUIDE. את P01 / P21 אפשר לנסות לפתור לבד; בשאר הקודים – איפוס לפי פרק 1, ואם הקוד חוזר – קריאת שירות.

קוד	משמעות	מה עושים
P01 / P21	תקלת זרימת מים	ברזים פתוחים, פילטר נקי, לחץ מים מעל 1 בר; אח"כ איפוס
P06 / P07	הגנת קיפאון	בודקים זרימה כמו P01; אם חוזר – קריאת שירות
P02	לחץ גבוה	לבדוק לחץ מים, ברזים ופילטר; אם חוזר – קריאת שירות
P03 / P10	לחץ גז נמוך	יחידה חיצונית נקייה ולא חסומה; אם חוזר – קריאת שירות
P04 / P11	התחממות יחידה חיצונית / מאוורר	לוודא שאין חסימה סביב היחידה; אם חוזר – קריאת שירות
E01	אין תקשורת בקר–יחידה	איפוס; אם חוזר – קריאת שירות
E15–E19	בעיית חשמל / מתח	כל המפסקים למעלה; לכבות במפסק ל-3 דקות; אם חוזר – קריאת שירות
כל קוד אחר	חיישן, כרטיס או גז	איפוס; אם חוזר – קריאת שירות

חשוב: לא פותחים את היחידה ולא מטפלים בגז הקירור – רק טכנאי מוסמך. בפנייה שולחים: תמונת מסך עם הקוד + דגם X-FORCE + לחץ המים במד.