

מדריך תקלות והפעלה

תקלת E4 – INVENTOR / CLIVET

תוכן העניינים

פרק	נושא	עמוד
1	תקלת E4 – הסבר וביטול שלב אחר שלב	2

1. תקלת E4 – הסבר וביטול שלב אחר שלב

E4 = הבקר לא מקבל קריאה מחיישן הטמפרטורה של מיכל המים החמים. ברוב הבתים שבהם המשאבה מחממת רק את הבית (בלי מיכל מים חמים) זו לא תקלה אלא הגדרה: המים החמים מופעלים בבקר, אבל אין חיישן מחובר.

■ קודם בודקים: יש לכם מים חמים מהמשאבה?

המצב אצלכם	מה עושים
אין מיכל מים חמים – המשאבה מחממת רק את הבית	זו לא תקלה. מבטלים את המים החמים בבקר לפי השלבים למטה
יש מיכל מים חמים / מקלחת מהמשאבה	לא מבטלים! איפוס: מורידים את המפסק הראשי ל-60 שניות ומרימים; אם E4 חוזר – קריאת שירות

■ ביטול E4 – שלב אחר שלב (רק כשאין מיכל מים חמים)

שלב	פעולה	איך עושים
1	שחרור נעילה	לחיצה ארוכה (3 שניות) על UNLOCK עד צפצוף
2	תפריט טכנאי	OK ← FOR SERVICEMAN ← MENU
3	קוד	מזינים **2-3-4** או **6-6-6** בחצים ← OK
4	בחירת מים חמים	בשורה הראשונה מסמנים OK ← DHW
5	ביטול	חץ ימינה עד OK ← NON
6	שמירה	חץ ימינה עד OK ← BACK ← YES
7	בדיקה	חוזרים למסך הבית – תוך כמה שניות E4 נעלם

סרטון הדגמה: ביטול תקלת E4

■ E4 לא נעלם או חוזר?

מה רואים	מה עושים
E4 עדיין מוצג אחרי השמירה	חוזרים על השלבים ומוודאים שבשלב 5 נבחר NON ובשלב 6 נבחר YES
הקוד לא מתקבל	מנסים את הקוד השני (2-3-4 או 6-6-6) ובודקים שכל ספרה נבחרה בחצים לפני OK; אם עדיין לא – קריאת שירות
E4 חוזר אחרי זמן	חוזרים על הביטול; אם חוזר שוב – קריאת שירות
E4 כשיש מיכל מים חמים	קריאת שירות – כנראה חיישן המיכל או החיבור שלו

חשוב: אל תשנו הגדרות אחרות בתפריט FOR SERVICEMAN. אם יש לכם מים חמים מהמשאבה – ביטול DHW יפסיק את חימום המים.